

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ DRŽÁK PRO VÝSTRAŽNÉ LED SVĚTLO C4

Držáky světel C4 jsou vyrobeny z nerezového plechu. Jsou určeny k uchycení výstražného světla C4 v případech, kdy nelze světlo upevnit přímo na rovný povrch vozidla.

Držák základní

Základní držák umožňuje natvarování dle potřeby montáže.

Držák natvarujte podle potřeby tak, aby světlo po montáži směřovalo požadovaným směrem, vodorovně se zemí.

Držák na okno

Držák je připraven na uchycení světla C4 na zadní boční okna automobilu z vnitřní strany. Upevněte světlo C4 na držák pomocí přiložených šroubů s kulatou hlavou. Hlava šroubu musí být z vnější strany. Mírně stáhněte okno zadních bočních dveří, držák nasadte na sklo a okno vytáhněte. Zkontrolujte, že světlo směřuje vodorovně se zemí. V případě potřeby držák přihněte.

Držák na boční dveře

Držák je připraven na uchycení světla C4 na horní část zadních bočních dveří automobilu z vnitřní strany. Upevněte světlo C4 na držák pomocí přiložených šroubů s kulatou hlavou. Hlava šroubu musí být z vnější strany. Držák přišroubujte nad horní část zadního bočního okna, blízko středového sloupku. Zkontrolujte, že světlo směřuje vodorovně se zemí. V případě potřeby držák přihněte.

Čištění: Čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla.

