

NÁVOD K POUŽITÍ

SIRÉNA

EM500

Siréna EM500 je zařízení zvukové výstražné signalizace pro vozidla s právem přednostní jízdy. Výkon 60/100W. Doporučený reproduktor řady HT100.

Siréna umožňuje ovládání jedním tlačítkem nebo spínačem zvukové výstrahy (klaksonem).

Konfigurace sirény:

Sejměte kryt bloku sirény. Je nutné odšroubovat čtyři šrouby.

Na dvupolohovém spínači zvolte požadovaný výkon 60 nebo 100 W (doporučeno 100 W).

V bloku sirény je 6 mikrosplínačů, kterými lze sirénu konfigurovat.

spínač	poloha ON	poloha OFF	pouze když...
1	viz tabulka tónů	viz tabulka tónů	---
2	tón Hi-Lo zapojen	tón Hi-Lo vypojen	---
3 (a)	tón Phaser místo Hi-Lo	---	2 je OFF
3 (b)	tón Hi-Lo má přednost před Wail/Yelp	---	2 je ON
4	vypojení sirény dvouklikem	---	---
5	tón Double Whoop	tón Single Whoop	---
6	tón BULLHORN zapojen	---	---

tabulka tónů			
tóny	spínač 1	spínač 2	spínač 3
WAIL – YELP – OFF – WAIL	OFF	OFF	OFF
WAIL – YELP – WAIL	ON	OFF	OFF
WAIL – YELP – HI/LO – OFF - WAIL	OFF	ON	OFF
WAIL – YELP – HI/LO – WAIL	ON	ON	OFF
WAIL – YELP – PHASER – OFF - WAIL	OFF	OFF	ON
WAIL – YELP – PHASER – WAIL	ON	OFF	ON
HI/LO – YELP – WAIL – OFF – HI/LO	OFF	ON	ON
HI/LO – YELP – WAIL – HI/LO	ON	ON	ON

Doporučené nastavení:

1	2	3	4	5	6
ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON

Po dokončení konfigurace opevněte kryt zpět.

Montáž:

Blok sirény upevněte nejlépe v interiéru vozidla nebo v suché části motorového prostoru.

Červený kabel připojte přes pojistku (15A) ke zdroji proudu (+). Černý kabel připojte k vhodnému uzemnění (-). Fialové kabely připojte k reproduktoru.

K spínači bez aretace připojte hnědý a modrý kabel. Pokud připojujete sirénu ke klaksonu, připojte hnědý kabel (+) a modrý kabel (-) ke kabelům, které vedou ke klaksonu.

Pokud používáte zvláštní vypínač, umístěte jej v dosahu řidiče nebo posádky.

Ovládání:

Siréna se aktivuje krátkým stiskem tlačítka. Každé další stisknutí změní tón podle nastaveného schématu.

Pokud je spínač 4 v pozici ON, lze sirénu vypnout dvěma stisknutími rychle za sebou.

Je-li spínač 6 v poloze ON, lze aktivovat tón BULLHORN stisknutím tlačítka na dobu delší než 300 ms.

Homologace EMC: e11 03 2440

Čištění: Čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla!

