

NÁVOD K POUŽITÍ
MOTOCYKLOVÁ SIRÉNA
YL17

Motocyklová siréna YL17 je prostředek zvláštní zvukové výstražné signalizace pro motocykly s možností ovládní světelné výstrahy. Pracovní napětí 12V.

Montáž:

Reproduktor sirény upevněte na rám motocyklu pomocí šroubů. Ovládací jednotku upevněte na řídítka v dosahu řidiče. Spojte 6ti pinový konektor ovládací jednotky a reproduktoru a konektor zaizolujte. Připojte výstražný maják, případně přídavná výstražná světla, kladný pól na růžové kabely, uzemnění na černé kabely. Zapojte červený kabel k palubnímu zdroji 12V a černý kabel k uzemnění. Kabelové spoje zaizolujte.

Ovládání:



Systém sirény aktivujete/deaktivujete přepnutím spínače ALARM. Připojená výstražná světla aktivujete/deaktivujete přepnutím spínače LAMP. Přepínačem TONE se volí ze dvou výstražných tónů a červeným tlačítkem SIREN tón HORN.

Pokud má být siréna použita k přenosu hlasu přes reproduktor, zasuňte konektor mikrofonu do zdířky MIC a otočným ovladačem VOL zvolte výkon reproduktoru při použití mikrofonu.

UPOZORNĚNÍ:

Před demontáží vypněte od zdroje a vyčkejte nejméně 5 minut – vysoké napětí.

Čištění: Sirénu vyčistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla.

