

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ VÝSTRAŽNÉ LED SVĚTLO C4

Výstražné světlo C4 je homologováno podle EHK 65. Velmi vysoký výstražný efekt, široký úhel viditelnosti, výběr z 19 režimů záblesků. Osazeno 4 ks LED s technologií SharkTooth.

Duální napájení (12-24 V). Výkon 12 W.

Rozměry: šířka 116,7 mm; výška 30,5 mm; hloubka 28 mm.

Homologace:

E13 R65-XA1-000035

E13 R65-XB1-000036

E13 R10-0412754

Montáž:

Světlo upevněte pomocí šroubů na vozidle tak, aby světlo směřovalo požadovaným směrem, vodorovně se zemí. Červený kabel zapojte přes spínač a vhodnou pojistku ke zdroji DC 12-24 V a černý kabel k vhodnému uzemnění.

Volba režimu záblesků:

Světlo umožňuje výběr z 19 světelných režimů.

Vhodný režim je možno zvolit při montáži a to tak, že při zapnutém světle přiložíte žlutý kabel na červený. Při každém přiložení se změní světelný režim. Pro reset zařízení do režimu 0 přiložíte žlutý drát na červený na dobu 5 vteřin. Po zvolení vhodného žlutý režimu kabel zaizolujte.

Synchronní a asynchronní režim více světel

Na světlech nastavte shodný režim záblesků. Vypněte světla a spojte žluté kabely všech světel. Vytvořte skupiny světel připojením bílých kabelů na červené. U skupiny světel A připojte bílý kabel na červený. U skupiny světel B bílý kabel nepřipojte. Skupiny světel A a B budou svítit střídavě. Pro současný režim všech světel postačí spojení žlutých kabelů.

Asynchronní režim dvou světel

Pomocí volby záblesků zvolte na obou světlech stejný režim záblesků. Vypněte světla a jeden bílý kabel s červenými. Po zapnutí světla budou obě světla svítit střídavě.

Režimy záblesků

| | | | | | |
|---|----------------|----|---------------------|----|-----------------------|
| 0 | RANDOM | 7 | SINGLE-QUAD (split) | 14 | ULTRA (all) |
| 1 | SINGLE (split) | 8 | SINGLE H/L (split) | 15 | SINGLE-QUAD (all) |
| 2 | DOUBLE (split) | 9 | SINGLE (all) | 16 | SINGLE H/L (all) |
| 3 | QUAD (split) | 10 | DOUBLE (all) | 17 | STEADY 2 (california) |
| 4 | QUINT (split) | 11 | QUAD (all) | 18 | STEADY 4 (all) |
| 5 | MEGA (split) | 12 | QUINT (all) | | |
| 6 | ULTRA (split) | 13 | MEGA (all) | | |

UPOZORNĚNÍ:

Před demontáží vypněte od zdroje.

Čištění: Světlo vyčistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla.

