

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ VÝSTRAŽNÉ LED SVĚTLO EAGLE EYE

Výstražné světlo EAGLE EYE je homologováno podle EHK 65. Velmi vysoký výstražný efekt, široký úhel viditelnosti, výběr z 19+ režimů záblesků výstražných světel a 4 světelných režimů středového světla. Osazeno dvěma LED bloky H4, každé se 4 ks LED (3 W) a středovým světlem se 3 ks LED (3 W).

Duální napájení (12-24 V).

Rozměry: šířka 340 mm; výška 70 mm; hloubka 30 mm.

Homologace:

E13 R65-XB1-000027

E13 R10-03 12468

Montáž:

Světlo upevněte pomocí pásků se suchým zipem na světelnou clonu vozidla tak, aby při sklopené sluneční cloně světlo směřovalo vpřed, vodorovně se zemí. Napájecí kabel s CL adaptérem zapojte do palubní sítě vozidla.

Použití a volba režimu záblesků:

Zapnutí a vypnutí výstražných světel se provádí stisknutím tlačítka ON OFF. Změna režimu záblesků se provádí stisknutím tlačítka MODE. Zapnutí, vypnutí a změna režimu středového světla se provádí opakovaným stisknutím tlačítka TAKÉ DOWN.

Režimy záblesků

0	RANDOM	7	SINGLE-QUAD (split)	14	ULTRA (all)
1	SINGLE (split)	8	SINGLE H/L (split)	15	SILNGLE-QUAD (all)
2	DOUBLE (split)	9	SINGLE (all)	16	SINGLE H/L (all)
3	QUAD (split)	10	DOUBLE (all)	17	STEADY 2 (california)
4	QUINT (split)	11	QUAD (all)	18	STEADY 4 (all)
5	MEGA (split)	12	QUINT (all)		
6	ULTRA (split)	13	MEGA (all)		

Světelný režim středového světla

0	vypnuto	3	jednozáblesk
1	trvalé světlo 100%	4	třízáblesk
2	trvalé světlo 50%		

UPOZORNĚNÍ:

Před demontáží vypněte od zdroje.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Neumisťujte přívodní kabel do aktivní zóny airbagů!

Čištění: Světlo vyčistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla.

