

## NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ VÝSTRAŽNÉ LED SVĚTLO P3

Výstražné světlo P3 má vysoký výstražný efekt a široký úhel viditelnosti při malých rozměrech, výběr z 19 režimů záblesků. Osazeno 3 ks LED.

Duální napájení (12-24 V).

Rozměry: šířka 71 mm; výška 50 mm; hloubka 22 mm.

Homologace:  
E13 R10-0312468

### Montáž:

Světlo upevněte pomocí šroubů na vozidle tak, aby světlo směřovalo požadovaným směrem, vodorovně se zemí. Červený kabel zapojte přes spínač a vhodnou pojistku ke zdroji DC 12-24 V a černý kabel k vhodnému uzemnění.

### Volba režimu záblesků:

Světlo umožňuje výběr z 19 světelných režimů.

Vhodný režim je možno zvolit při montáži a to tak, že při zapnutém světle přiložíte žlutý kabel na červený. Při každém přiložení se změní světelný režim. Pro reset zařízení do režimu 0 přiložte žlutý drát na červený na dobu 5 vteřin. Po zvolení vhodného žlutý režimu kabel zaizolujte.

### Synchronní a asynchronní režim více světel

Na světlech nastavte shodný režim záblesků. Vypněte světla a spojte žluté kabely všech světel. Vytvořte skupiny světel připojením bílých kabelů na červené. U skupiny světel A připojte bílý kabel na červený. U skupiny světel B bílý kabel nepřipojujte. Skupiny světel A a B budou svítit střídavě. Pro současný režim všech světel postačí spojení žlutých kabelů.

### Asynchronní režim dvou světel

Pomocí volby záblesků zvolte na obou světlech stejný režim záblesků. Vypněte světla a jeden bílý kabel s červenými. Po zapnutí světla budou obě světla svítit střídavě.

### UPOZORNĚNÍ:

Před demontáží vypněte od zdroje.

Čištění: Světlo vyčistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla.

