

## REFLEXNÍ SMĚROVÁ DESKA Z03 NÁVOD K POUŽITÍ

Směrová deska Z03 je určena k označení překážky v silničním provozu a odklonu dopravy v potřebném směru.

Deska je vyrobena z odolné pogumované textilie červené barvy se čtyřmi (4) bílými retroreflexními šipkami, které jsou osazeny celkem 36 kusy červených LED. Desku je možno složit a uložit v zavazadlovém prostoru. LED jsou napájeny 3 kusy baterií AAA (nejsou součástí). V závislosti na použitých bateriích je životnost až 100 hodin nepřetržitého provozu. Směr blikání šipek naznačuje směr objíždění překážky. Deska se upevňuje na vozidlo pomocí magnetů. Rozměry 83x46 cm.

Prostředek Z03 lze efektivně použít za snížené i nesnížené viditelnosti.

Provedení směrové desky odpovídá dopravnímu zařízení Z03 podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

#### Technické parametry

délka:	83 cm
výška:	46 cm
napájení:	3 x AA (nejsou součástí)
světelný zdroj:	36 ks červených LED

Směrovou desku rozložte a upevněte na vozidlo pomocí magnetů tak, aby šipky naznačovali směr objíždění překážky. Na zadní straně desky je kapsa s pouzdem na baterie. Vložte 3 ks baterií AA podle naznačené polaridy. Používejte baterie stejného typu a výrobce. Po uzavření pouzdra posuňte mikropínač do polohy ON. Kapsu uzavřete.

Za snížené viditelnosti stiskněte na čelní straně spínač ON/OFF k aktivaci červených LED. Po použití stejným způsobem vypněte.

Pokud desku delší dobu nepoužíváte přepněte vypínač na pouzdru na baterie do polohy OFF.

